

## **Victor Stream: Update 3.4**

Laden Sie Zip-Datei von der Webseite herunter und stellen Sie diese in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.

Entpacken Sie die Zip-Datei. Sie enthält eine Datei mit der Endung upg

Kopieren Sie die UPG-Datei auf die SD-Karte.

Legen Sie die SD-Karte in den Victor Reader Stream.

Schließen Sie den Victor Stream an den Strom an. Dies ist wichtig, da sonst kein Update durchgeführt werden kann.

Schalten Sie den VR Stream ein. Das Update wird automatisch durchgeführt. Nach erfolgreicher Durchführung des Updates schaltet sich der Victor Stream automatisch ab. Starten Sie ihn erneut. Das Update befindet sich nun auf Ihrem Daisyplayer.

Die UPG-Datei wird automatisch von der Karte gelöscht, nachdem das Update fertiggestellt wurde.